

PROZIS

EasyVac

Vacuum Food Pump

User manual
Warranty statement

V.1 01/2020

Language index

EN	3
FR	8
DE	14
IT	20
ES	26
PT	32

Prozis is a registered trademark of PROZIS.COM, S.A.

Prozis reserves the right to adjust or modify the product or any of the associated documentation in order to ensure its suitability for use, at any time and without prior notice.

The most recent version of this document, which may contain such adjustments or modifications, is available for reference at www.prozis.com.

Legal compliance statement

By means of this document, PROZIS declares that the **EasyVAC - Vacuum Food Pump** is fully compliant with all the standards specified in the applicable legislation as well as other relevant clauses.

Prozis will always be available for any additional explanation through our customer support communication channels, found at www.prozis.com/support.



The packaging that protects the device against transport damage is made from non-polluting materials that can be disposed of via local recycle bins.

Safety warnings



CAUTION!

This symbol highlights dangerous situations that can lead to light injuries, or damage, malfunction, and/or destruction of the device.

To prevent harm or injury to users or others, be sure to comply with the below requirements.

This device can be used by children 8 years old and over, and by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge provided their use is supervised or they have been given instructions concerning the use of the device in a safe way and understand the hazards involved.

Children must not play with this device.

Cleaning and maintenance must not be handled by unsupervised children.



WARNINGS

- Do not use the device if it, or parts of it, are visibly damaged.
- Do not alter or modify the device in any way.

- Protect the device from the elements (humidity, dirt, heat). This pump can only be used in dry environments - do not use it outside.
- Never submerge this appliance in water or any other liquid.
- Don't vacuum seal raw carrots, onions, garlic, cabbage, and lettuce because they release natural gasses that affect vacuum level.
- Use only vacuum zipper bags that are suitable for this pump.

CLEANING

1. This vacuum food pump is not dishwasher-safe.
2. Do not immerse the device in water. Sucking in liquid will affect the performance and even damage the pump. If any liquids goes inside the pump's transparent cover, pull it out, clean and dry it completely, and put the cover back on.
3. Do not use any chemical or abrasive cleaning agents.
4. Clean the transparent cover and silicone nozzle regularly.

STORAGE

Store the device away from heat, humidity, and direct sunlight when not in use for a long period of time.

Please use the old packaging to repack the device to prevent dust and dirt build-up.

User Manual

PACKAGE CONTENTS

- 1 x Prozis EasyVAC - Vacuum Food Pump
- 1 x User Manual

INSTRUCTIONS

HOW TO USE

- Place the food inside the vacuum zipper bag and make sure the zipper is secure. Avoid overfilling the bag.
- Lay the bag flat, on a stable solid surface. Make sure the area of the valve is flat and free from any obstructions.
- Attach the sealer to the bag valve and press the power button to start the vacuum process. You may have to hold the sealer and press it down gently sometimes.
- Once the air is extracted from the bag, the LED indicator will flash for a few seconds and then the sealer will automatically stop.
- Remove the sealer and press the bag valve with your finger to remove any air bubbles (this can help prevent the valve from leaking). Place the bag with food in the fridge or pantry.

Important tips:

- Do not vacuum seal liquids in zipper bags.
- Avoid overfilling the zipper bags and make sure the valve lays flat. When vacuum sealing zipper bags, small amounts of crumbs or food particles can be inadvertently pulled into the valve, creating a possible air leak.
- Do not place foods with sharp ends in the zipper bags. It may cause damage and create an air leak.
- Vacuum packaging is not a substitute for the refrigerator or freezer. Perishables still need to be refrigerated.
- Vacuum packaging doesn't extend the food expiration date. Food will be safe to eat within the expiration date printed on the product's original packaging.

TROUBLESHOOTING

Some issues that may arise can be solved by the user. If the problem persists after having tried the following solutions, please contact Prozis customer service.

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The pump does not work.	The vacuum zipper bag is not sealed.	Check if the vacuum zipper bag is completely and properly sealed.
Moving the pump handle and vacuum sealing the bag is very difficult.	Improper use.	To vacuum seal a bag using the manual pump, do not press too hard during the first 2 or 3 movements, until you see the bag shrinking. This means the valve is doing its job.
Leakage.	The vacuum zipper bag is not sealed.	Check if the vacuum zipper bag is completely and properly sealed.
Damaged bag.		Check if the bag is not torn: fill it with some water, zip it and check if water leaks from the bag.

WARRANTY STATEMENT

All products commercialized by Prozis via www.prozis.com are covered by the warranty applicable to the purchase and sale of consumer goods.

GENERAL CONSIDERATIONS

This document contains the terms and conditions of Prozis' warranty for final consumers. This warranty is valid exclusively for consumers who purchase the product for non-professional purposes.

WARRANTY PERIOD

Prozis guarantees the product is to remain free from material and production defects for a 2-year period, counting from the date of initial purchase by a consumer and respective delivery, or for longer if legally established by the applicable national law.

In the event that repair is required, this 2-year period is suspended during repair time.

CONSUMABLES

The gradual performance decrease caused by prolonged use of the product's consumable components is not covered by this warranty unless the malfunction is caused by faulty design, materials or production.

HOW TO MAKE A CLAIM

If the need arises to exercise the rights conceded to you through this warranty, please contact Prozis customer service via the communication channels provided on the Prozis website, and follow the provided instructions or recommendations. Contact and technical assistance information is also provided at the end of this warranty.

Any claims made regarding this warranty will only be valid if proof of purchase is presented by the original customer. This proof of purchase may be the original invoice or receipt, as long as it includes information regarding the date of purchase and the product's model name.

WARRANTY REPAIRS

Any repairs made under this warranty cannot be made by third parties. This warranty does not apply to any repairs, or damage caused directly by such repairs, that have impacted or caused the damage that is the subject of the respective warranty claim.

EXCLUSIONS

The following situations are not covered by this warranty:

1. Any wear and tear of parts and components resulting from normal product use.
2. Cracks, dents, scratches, and other types of superficial damage that only affect the product's appearance.

3. Any malfunction caused by inappropriate use of the product that does not comply with user manual instructions.
4. Use and storage of the product not complying with user manual instructions.
5. Opening of the product by a third party who is not authorized to proceed to its repair.
6. Altering or changing parts or components, whether internal or external.
7. Damage caused by battery leakage resulting from the breaking of any of its components, or from product misuse.
8. Malfunction or damage due to reasons that cannot be ascribed to the production or design of the product.
9. Use of the product in the context of a business, occupation or commerce.
10. Malfunction due to use that does not comply with the technical or security norms in force, or with user manual instructions.

The services provided by Prozis in order to repair or fix any fault or malfunction resulting from the verification of any of the aforementioned excluded situations will be subject to payment of labor, transport and component costs.

The customer shall bear all risks of loss and damage to the product during transportation to Prozis. This warranty will be void if the returned product arrives with labels or stickers that have been removed, damaged, tampered with or modified in any way.

LIMITED RESPONSIBILITY

Prozis cannot be held responsible for indirect damage or loss due to usage of the product.

WHAT TO DO?

To request warranty service, you must first contact Prozis customer service via the communication channels provided on the Prozis website, and follow the provided instructions and recommendations.

Send back the product inside its original packaging, including all accessories and documentation, to the following address:

Prozis
Rua do Cais, n°198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

CONTACTS

Prozis is always available for additional clarification through their customer service communication channel at www.prozis.com/support.

Prozis est une marque déposée de PROZIS.COM, S.A.

Prozis se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d'ajuster ou de modifier le produit ou toute documentation associée afin de s'assurer de l'adéquation pour l'utilisation prévue.

La version la plus récente du présent document, qui peut contenir de tels ajustements ou modifications, peut être consultée sur www.prozis.com.

Déclaration de conformité légale

Par le présent document, PROZIS déclare que la **Pompe Sous Vide - EasyVac** est entièrement conforme à toutes les normes spécifiées dans la législation applicable ainsi qu'aux autres clauses pertinentes.

Prozis sera toujours disponible pour toute explication supplémentaire par le biais des canaux de communication du service clients, disponibles sur www.prozis.com/support.

 L'emballage qui protège l'appareil contre les dommages dus au transport est constitué de matériaux non polluants qui peuvent être déposés dans des conteneurs de recyclage locaux.

Avertissements de sécurité



Attention !

Ce symbole indique des situations dangereuses qui peuvent entraîner des blessures légères, des dommages, un dysfonctionnement et/ou la destruction de l'appareil.

Pour éviter tout dommage ou blessure aux utilisateurs ou à d'autres personnes, assurez-vous de respecter les exigences ci-dessous.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition que leur utilisation soit supervisée ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués.

Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants non surveillés.



AVERTISSEMENTS

- N'utilisez pas l'appareil s'il est visiblement endommagé, en tout ou en partie.
- Ne modifiez pas ni n'alarez pas l'appareil de quelque façon que ce soit.
- Protégez l'appareil des éléments (humidité, saleté, chaleur). Cette machine sous vide ne peut être utilisée que dans des environnements secs, ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- Ne plongez jamais cet appareil dans de l'eau ou tout autre liquide.
- Ne mettez pas sous vide les carottes, les oignons, l'ail, le chou et la laitue crus parce qu'ils dégagent des gaz naturels qui affectent le niveau de vide.
- N'utilisez que des sacs sous vide à fermeture zip compatibles avec cette pompe.

NETTOYAGE

1. Cette pompe sous vide ne passe pas au lave-vaisselle.
2. N'immerbez pas l'appareil dans l'eau. L'aspiration de liquide affectera les performances de la pompe et l'endommagera même. Si un liquide pénètre à l'intérieur du couvercle transparent de la pompe, retirez-le, nettoyez-le et séchez-le complètement, puis remettez le couvercle en place.
3. N'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.
4. Nettoyez régulièrement le couvercle transparent et la buse en silicone.

STOCKAGE

Stockez l'appareil à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière directe du soleil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période de temps. Veuillez utiliser l'ancien emballage pour remballer l'appareil afin d'éviter l'accumulation de poussière et de saleté.

Manuel d'utilisation

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 x Pompe sous vide pour aliments - EasyVAC de Prozis
- 1 x Manuel d'utilisation

INSTRUCTIONS

MODE D'EMPLOI

- Placez les aliments dans le sac à fermeture zip sous vide et assurez-vous qu'il est bien fermé. Évitez de trop remplir le sac.
- Posez le sac à plat, sur une surface solide et stable. Assurez-vous que la zone de la valve est plane et libre de toute obstruction.

- Fixez la machine sous vide à la valve du sac et appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer le processus d'aspiration. Il se peut que vous deviez tenir la machine et l'enfoncer doucement de temps en temps.
- Une fois que l'air a été extrait du sac, le voyant LED clignote pendant quelques secondes, puis la machine sous vide s'arrête automatiquement.
- Retirez la machine sous vide et appuyez sur la valve du sac avec votre doigt pour éliminer toute bulle d'air (ceci peut aider à empêcher la valve de fuir). Placez le sac avec les aliments au réfrigérateur ou dans le garde-manger.

Conseils importants :

- Ne mettez pas sous vide les liquides dans des sacs à fermeture zip.
- Évitez de trop remplir les sacs à fermeture zip et assurez-vous que la valve est à plat. Lors de la fermeture des sacs sous vide, de petites quantités de miettes ou de particules de nourriture peuvent être aspirées par inadvertance dans la valve, créant ainsi une fuite d'air possible.
- Ne placez pas d'aliments aux extrémités tranchantes dans les sacs à fermeture zip. Cela pourrait causer des dommages et créer une fuite d'air.
- L'emballage sous vide ne remplace pas le réfrigérateur ou le congélateur. Les denrées périssables doivent encore être réfrigérées.
- L'emballage sous vide ne prolonge pas la date de péremption des aliments. Les aliments pourront être consommés sans danger jusqu'à la date de péremption imprimée sur l'emballage original du produit.

DÉPANNAGE

Certains problèmes qui peuvent survenir peuvent être résolus par l'utilisateur. Si le problème persiste après avoir essayé les solutions suivantes, veuillez contacter le service clients de Prozis.

PROBLÈME TECHNIQUE	CAUSE	SOLUTION
La pompe ne fonctionne pas.	Le sac sous vide à fermeture zip n'est pas fermé.	Vérifiez si le sac sous vide à fermeture zip est complètement et correctement fermé.

PROBLÈME TECHNIQUE	CAUSE	SOLUTION
Il est très difficile de déplacer la poignée de la pompe et de sceller le sac sous vide.	Utilisation non conforme.	Pour sceller sous vide un sac à l'aide de la pompe manuelle, n'appuyez pas trop fort pendant les 2 ou 3 premiers mouvements jusqu'à ce que vous voyez le sac rétrécir. Cela signifie que la valve fait son travail.
Fuite.	Le sac à fermeture zip n'est pas fermé.	Vérifiez si le sac sous vide à fermeture zip est complètement et correctement fermé.
	Sac endommagé.	Vérifiez si le sac n'est pas déchiré : remplissez-le d'eau, fermez-le et vérifiez si de l'eau fuit du sac.

DÉCLARATION DE GARANTIE

Tous les produits commercialisés par Prozis via www.prozis.com sont couverts par la garantie applicable à l'achat et à la vente de biens de consommation.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Ce document contient les conditions générales de la garantie de Prozis pour les consommateurs finaux.

Cette garantie s'applique exclusivement aux consommateurs qui achètent le produit à des fins non professionnelles.

PÉRIODE DE GARANTIE

Prozis garantit que le produit est exempt de défauts de matériel et de production pendant une période de 2 ans, à compter de la date d'achat initial par le consommateur et de la livraison respective, ou pendant une période plus longue si elle est légalement établie par la législation nationale applicable.

En cas de réparation, cette période de 2 ans est suspendue pendant la durée de la réparation.

CONSOMMABLES

La diminution progressive des performances causée par l'utilisation prolongée des composants consommables du produit n'est pas couverte par cette garantie, sauf si le dysfonctionnement est dû à un défaut de conception, de matériaux ou de production.

COMMENT FAIRE UNE RÉCLAMATION

En cas de besoin d'exercer les droits qui vous sont concédés par la présente garantie, veuillez communiquer avec le service clients de Prozis via les canaux de communication fournis sur le site de Prozis et suivre les instructions ou recommandations fournies. Les informations de contact et d'assistance technique sont également fournies à la fin de cette garantie.

Toute réclamation relative à cette garantie ne sera valable que sur présentation d'une preuve d'achat par le client d'origine. Cette preuve d'achat peut être l'original de la facture ou du reçu, pourvu qu'elle comprenne des renseignements sur la date d'achat et le nom du modèle du produit.

RÉPARATIONS SOUS GARANTIE

Toute réparation effectuée dans le cadre de cette garantie ne peut être effectuée par des tiers. Cette garantie ne s'applique pas aux réparations ou aux dommages causés directement par ces réparations, qui ont affecté ou causé les dommages faisant l'objet de la respective réclamation sous garantie.

EXCLUSIONS

Les situations suivantes ne sont pas couvertes par cette garantie :

1. Toute usure des pièces et composants résultant d'une utilisation normale du produit.
2. Fissures, bosses, éraflures et autres types de dommages superficiels qui n'affectent que l'apparence du produit.
3. Tout dysfonctionnement causé par une utilisation inappropriée du produit non conforme aux instructions du manuel d'utilisation.
4. Utilisation et stockage du produit non conformes aux instructions du manuel d'utilisation.
5. Ouverture du produit par un tiers qui n'est pas autorisé à procéder à sa réparation.
6. Modification ou changement de pièces ou de composants, qu'ils soient internes ou externes.
7. Dommages causés par une fuite de batterie résultant de la rupture de l'un de ses composants ou d'une mauvaise utilisation du produit.
8. Dysfonctionnement ou dommages dus à des raisons qui ne peuvent être imputées à la production ou à la conception du produit.
9. Utilisation du produit dans le contexte d'un business, d'une profession ou d'un commerce.
10. Dysfonctionnement dû à une utilisation non conforme aux normes techniques ou de sécurité en vigueur, ou aux instructions du manuel d'utilisation.

Les services fournis par Prozis afin de réparer ou dépanner tout défaut ou dysfonctionnement résultant de la vérification de l'une des situations exclues susmentionnées seront soumis au paiement de frais de main-d'œuvre, de transport et de composants.

Le client supporte tous les risques de perte et d'endommagement du produit pendant le transport vers Prozis. Cette garantie sera annulée si le produit retourné est accompagné d'étiquettes ou d'autocollants qui ont été enlevés, endommagés, altérés ou modifiés de quelque façon que ce soit.

RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Prozis ne peut être tenue responsable des dommages indirects ou des pertes dues à l'utilisation du produit.

QUE FAIRE ?

Pour demander le service de garantie, vous devez d'abord contacter le service clients de Prozis via les canaux de communication fournis sur le site de Prozis, et suivre les instructions et recommandations fournies.

Renvoyer le produit dans son emballage d'origine, y compris tous les accessoires et la documentation, à l'adresse suivante :

Prozis
Rua do Cais, nº198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

CONTACTS

Prozis est toujours disponible pour des éclaircissements supplémentaires via les canaux de communication du service clients sur www.prozis.com/support.

Prozis ist eine eingetragene Marke von PROZIS.COM, S.A.

Prozis behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Anpassungen oder Veränderungen am Produkt oder der zugehörigen Dokumentation vorzunehmen, um die Gebrauchstauglichkeit zu garantieren.

Die aktuellste Version dieses Dokuments, die solche Anpassungen oder Veränderungen enthalten kann, steht als Referenz auf www.prozis.com zur Verfügung.

Erklärung zur Einhaltung der Rechtsvorschriften

Durch dieses Dokument erklärt PROZIS, dass die **EasyVac - Vakuumierpumpe** den in der geltenden Rechtsvorschrift angegebenen Standards, sowie anderen einschlägigen Bestimmungen in vollem Umfang entspricht.

Prozis steht Ihnen jederzeit mittels unserer Kundenservice-Kommunikationskanäle unter www.prozis.com/support für weitergehende Erläuterungen zur Verfügung.

 Die Verpackung, die das Gerät vor Transportschäden schützt, ist aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt, die in lokalen Recyclingtonnen entsorgt werden können.

Sicherheitswarnungen

 **ACHTUNG!** Dieses Symbol weist auf gefährliche Situationen hin, die zu leichten Verletzungen oder Schäden, Fehlfunktionen und / oder zur Zerstörung des Geräts führen können.

Um mögliche Schäden oder Verletzungen von Benutzern oder Dritten zu vermeiden, befolgen Sie stets die unten genannten Anweisungen.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, vorausgesetzt, dass dies unter Aufsicht geschieht oder sie entsprechende Anweisungen zur sicheren Nutzung des Geräts erhalten und sie die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Wartung sollte nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.



WARNUNGEN

- Falls das Gerät oder seine Einzelteile erkennbar beschädigt sind, sollte es nicht verwendet werden.
- Das Gerät auf keinen Fall verändern oder modifizieren.
- Das Gerät vor Feuchtigkeit, Schmutz und Hitze schützen. Diese Pumpe sollte nur in trockenen Umgebungen verwendet werden - sie ist nicht für eine Verwendung im Freien geeignet.
- Das Gerät sollte nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Vakuumieren Sie keine rohen Karotten, Zwiebeln, Knoblauch, Kohl und Salat, da diese natürliche Gase freisetzen, die das Vakuumniveau beeinträchtigen.
- Verwenden Sie ausschließlich Vakuumbeutel mit Zip-Verschluss, die für diese Pumpe geeignet sind.

REINIGUNG

1. Diese Vakuumierpumpe ist nicht für die Spülmaschine geeignet.
2. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Das Einsaugen von Flüssigkeiten kann die Leistung der Pumpe beeinträchtigen und sie sogar beschädigen. Falls dennoch Flüssigkeit in das transparente Gehäuse der Pumpe gelangt, drücken Sie sie heraus, reinigen und trocknen Sie das Gehäuse vollständig und setzen es wieder auf.
3. Verwenden Sie keine Chemikalien oder scheinende Reinigungsmittel.
4. Reinigen Sie das durchsichtige Gehäuse und die Silikondüse regelmäßig.

AUFBEWAHRUNG

Lagern Sie das Gerät an einem vor Hitze, Feuchtigkeit und direktem Sonnenlicht geschützten Ort, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht verwenden werden. Bitte verwenden Sie die alte Verpackung, um das Gerät einzupacken, damit es vor Schmutz- und Staubablagerungen geschützt ist.

Bedienungsanleitung

VERPACKUNGSHALT

- 1 x Prozis EasyVAC - Vakuumierpumpe
- 1 x Bedienungsanleitung

ANWEISUNGEN

VERWENDUNG

- Legen Sie die Nahrungsmittel in den Vakuumbeutel mit Zip-Verschluss und achten Sie darauf, dass alles richtig verschlossen ist. Vermeiden Sie ein Überfüllen des Beutels.

- Legen Sie den Vakuumbeutel flach auf eine feste Oberfläche. Achten Sie darauf, dass der Bereich des Ventils flach ist und absolut nicht blockiert wird.
- Befestigen Sie das Vakuumiergerät an das Beutelventil und drücken Sie die Betriebstaste, um den Vakuumierprozess zu beginnen. Eventuell müssen Sie manchmal das Vakuumiergerät vorsichtig etwas herunterdrücken.
- Sobald die Luft aus dem Vakuumbeutel entfernt wurde, blinkt das LED-Anzeigelicht ein paar Sekunden auf und stoppt anschließend das Vakuumiergerät ganz automatisch.
- Entfernen Sie das Vakuumiergerät und drücken Sie das Vakuumbeutelventil mit Ihrem Finger, um jegliche Luftblasen zu entfernen (somit wird das Ventil am Auslaufen gehindert). Legen Sie den Beutel mit den Nahrungsmitteln in den Kühlschrank oder in die Speisekammer.

Wichtige Tipps:

- Vakuieren Sie keine Flüssigkeiten in den Vakuumbeuteln mit Zip-Verschluss.
- Vermeiden Sie ein Überfüllen der Vakuumbeutel und achten Sie darauf, dass das Ventil flach liegt. Beim Vakuieren der Vakuumbeutel können kleine Mengen an Krümel oder Nahrungspartikel versehentlich in das Ventil eingesaugt werden, sodass es eventuell zu einem Luftaustritt kommt.
- Legen Sie Nahrung nicht mit scharfen Gegenständen in die Vakuumbeutel. Dies kann zur Schädigung des Beutel und Luftaustritt führen.
- Eine Vakuumverpackung ist kein Ersatz für den Kühlschrank oder die Tiefkühltruhe. Verdorbliche Lebensmittel müssen dennoch kühl aufbewahrt werden.
- Das Vakuumverpacken verlängert nicht das Haltbarkeitsdatum. Der Verzehr von Nahrung ist so lange sicher, wie es das auf der Originalverpackung aufgedruckte Haltbarkeitsdatum des Produkts angibt.

FEHLERBEHEBUNG

Manche eventuell auftretenden Probleme können vom Benutzer behoben werden. Falls das Problem nach Anwendung der folgenden Lösungsvorschläge weiterhin besteht, kontaktieren Sie bitte den Prozis Kundenservice.

TECHNISCHES PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Die Pumpe funktioniert nicht.	Der Zip-Vakuumbeutel ist nicht versiegelt.	Überprüfen Sie, ob der Zip-Vakuumbeutel vollständig und ordnungsgemäß versiegelt ist.

TECHNISCHES PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Das Bewegen des Hebels der Vakuumierpumpe und die Versiegelung des Vakuumbeutels geht sehr schwer.	Falscher Gebrauch.	Um mit der Handvakuumierpumpe einen Vakuumbeutel zu versiegeln, drücken Sie bei den ersten 2 oder 3 Bewegungen nicht zu fest zu, bis Sie den Beutel schrumpfen sehen. Das bedeutet, dass das Ventil funktioniert.
Auslaufen.	Der Zip-Vakuumbeutel ist nicht versiegelt.	Überprüfen Sie, ob der Zip-Vakuumbeutel vollständig und ordnungsgemäß versiegelt ist.
	Der Vakuumbeutel ist beschädigt.	Überprüfen Sie, ob der Beutel zerriissen ist: füllen Sie den Beutel mit etwas Wasser, ziehen Sie den Zip-Verschluss zu und überprüfen Sie, ob Wasser aus dem Vakuumbeutel austritt.

GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNG

Alle Produkte, die von Prozis via www.prozis.com vermarktet werden, fallen unter die Gewährleistung, die auf Verbrauchergerüsse Anwendung findet.

ALLGEMEINES

Dieses Dokument enthält die Bedingungen der Gewährleistung von Prozis für Endkunden. Diese Gewährleistung gilt ausschließlich für Kunden, die Produkte für nichtgewerbliche Zwecke kaufen.

LAUFZEIT DER GEWÄHRLEISTUNG

Prozis garantiert, dass ein Produkt 2 Jahre lang keine Material- und Herstellungsmängeln vorweist. Die Laufzeit beginnt ab dem Kaufdatum des Kunden und die jeweilige Zustellung, kann aber auch länger gelten, falls dies gesetzlich durch das anwendbare nationale Recht festgelegt wurde.

Im Fall, dass eine Reparatur nötig ist, wird die 2-Jahre-Laufzeit während der Reparaturzeit suspendiert.

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Eine allmähliche Leistungsabnahme als Resultat eines längeren Gebrauchs der Verbrauchsmaterialien des Produktes wird nicht durch die Gewährleistung abgedeckt, es sei denn, die Fehlfunktion wurde durch einen Fehler in der Konstruktion, der Materialien oder der Herstellung verursacht.

WIE WERDEN ANSPRÜCHE GELTEND GEMACHT

Wenn es nötig ist, die durch diese Gewährleistung erteilten Rechte wahrzunehmen, kontaktieren Sie bitte den Prozis Kundenservice durch die auf der Prozis-Webseite zur Verfügung stehenden Kommunikationskanäle und folgen Sie den dort stehenden Anweisungen oder Empfehlungen. Kontaktinformationen und Informationen zum technischen Support stehen ebenfalls am Ende dieser Gewährleistung.

Jegliche Ansprüche, die bezüglich dieser Gewährleistung geltend gemacht werden, werden erst gültig, wenn der Kaufbeleg durch den ursprünglichen Kunden präsentiert wird. Dieser Kaufbeweis kann die originale Rechnung oder Quittung sein, solange es die Informationen bezüglich des Kaufdatums und des Namens des Produktmodells enthält.

GEWÄHRLEISTUNGSREPARATUREN

Jegliche Reparaturen, die im Rahmen dieser Gewährleistung getätigten wurden, können nicht durch Dritte gemacht werden. Von jeglicher Gewährleistung ausgeschlossen sind Reparaturen oder Schäden, die Resultat aus solchen Reparaturen durch Dritte und durch Dritte beeinflusst oder verursacht wurden.

AUSNAHMEN

Folgende Situationen werden von jeglicher Gewährleistung ausgeschlossen:

1. Jegliche Verschleißerscheinungen von Teilen und Bestandteilen, die durch die normale Produktverwendung entstehen.
2. Risse, Dellen, Kratzer und andere Arten von Oberflächenschäden, die nur das Aussehen des Produktes beeinträchtigen.
3. Jegliche Fehlfunktion, die durch die unsachgemäße Produktverwendung, d.h. die den Anweisungen der Bedienungsanleitung nicht entspricht, entsteht.
4. Wenn die Verwendung und Aufbewahrung des Produktes nicht den Anweisungen der Bedienungsanleitung entspricht.
5. Die Öffnung des Produkts durch eine dritte Partei, die nicht autorisiert ist, diese Reparatur zu tätigen.
6. Das Bearbeiten oder Ändern von Teilen oder Komponenten, seien sie von Innen oder von Außen.
7. Durch auslaufende Batterieflüssigkeit verursachte Schäden, die wiederum durch materielle Schäden an den Komponenten oder durch den Missbrauch des Produktes entstanden sind.
8. Eine Fehlfunktion oder ein Schaden, der nicht auf die Herstellung oder das Design des Produktes zurückgeführt werden kann.

9. Die Verwendung des Produktes im Rahmen einer Geschäftstätigkeit, einer Beschäftigung oder eines Handels.
10. Eine Fehlfunktion aus Gründen, die nicht den geltenden technischen Normen oder Sicherheitsnormen, oder nicht den Anweisungen der Bedienungsanleitung entsprechen.

Treten diese oben genannten Situationen ein, fallen für die durch Prozis gebotenen Dienste zum Reparieren von Defekten oder Fehlfunktionen, und die Kosten für die Reparaturarbeiten, den Transport und Ersatzteile werden dem Kunden in Rechnung gestellt.

Der Kunde trägt alle Risiken für den Verlust und die Schädigung des Produktes im Laufe des Transports zu Prozis. Der Gewährleistungsanspruch erlischt, falls das Produkt mit Etiketten oder Aufklebern abgegeben wird, die entfernt, geschädigt, geändert oder auf sonstige Weise modifiziert wurden.

BESCHRÄNKTE HAFTUNG

Prozis kann nicht für die indirekte Schädigung oder den Verlust durch die Verwendung des Produktes verantwortlich gemacht werden.

WAS MUSS GEMACHT WERDEN?

Um die Gewährleistungsansprüche gelten zu machen, sollten Sie zuerst den Prozis Kundenservice, durch die auf der Webseite von Prozis zur Verfügung stehenden Kommunikationskanäle, kontaktieren und allen zur Verfügung stehenden Anweisungen und Empfehlungen folgen.

Senden Sie das Produkt in der Originalverpackung, inklusive dem ganzen Zubehör und den Unterlagen, an die folgende Adresse zurück:

Prozis
Rua do Cais, nº198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

KONTAKTE

Der Prozis-Kundenservice steht Ihnen jederzeit für weitere Erläuterungen durch die auf der Webseite stehenden Kommunikationskanäle www.prozis.com/support zur Verfügung.

Prozis è un marchio registrato di PROZIS.COM, S.A.

Prozis si riserva il diritto di adeguare o alterare il prodotto o qualsiasi documento ad esso legato al fine di assicurarne l'idoneità di utilizzo, in qualsiasi momento e senza avviso previo.

La versione più recente di questo documento, che può contenere tali adeguamenti o alterazioni, è disponibile come riferimento sul sito www.prozis.com.

Dichiarazione di conformità legale

Mediante questo documento, PROZIS dichiara che **EasyVac - Vacuum Food Pump** è pienamente conforme agli standard specificati nella legislazione in vigore e anche ad altre clausole rilevanti.

Prozis è sempre disponibile per qualsiasi ulteriore chiarimento attraverso i canali di comunicazione con l'Assistenza Clienti, al sito www.prozis.com/support.

 L'imballaggio che protegge il dispositivo contro i possibili danni causati durante il trasporto è realizzato con materiale non inquinante, che può essere smaltito negli appositi contenitori locali.

Avvertenze di sicurezza



ATTENZIONE!

Questo simbolo indica situazioni pericolose che potrebbero causare leggere ferite, o danneggiamento, malfunzionamento e/o distruzione del dispositivo.

Per prevenire danni e lesioni agli utenti o ad altri, rispettare i requisiti descritti di seguito.

Questo apparecchio può essere usato da bambini di età uguale o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, solo se sotto la supervisione di un responsabile o solo se in grado di seguire le istruzioni relative ad un utilizzo sicuro e di capire gli eventuali pericoli.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Pulizia e manutenzione non devono essere eseguiti da bambini senza supervisione.



AVVERTENZA

- Non usare questo diffusore se è visibilmente danneggiato, completamente o in parte.

- Non alterare o modificare questo dispositivo in nessun modo.
- Proteggere il dispositivo dagli elementi (umidità, sporcizia, calore). Questa pompetta può essere usata unicamente in ambienti asciutti, non utilizzarla all'aperto.
- Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi.
- Non mettere sottovuoto verdura cruda come carote, cipolle, aglio, cavoli e insalata perché potrebbero rilasciare gas naturali che intaccano il livello di sottovuoto.
- Utilizzare unicamente i sacchetti richiudibili sottovuoto adatti a questa pompetta.

PULIZIA

- Questa pompetta per alimenti sottovuoto non è adatta alla lavastoviglie.
- Non immergere il dispositivo in acqua. Aspirare i liquidi influenza le prestazioni della pompetta e può danneggiarla. Se del liquido viene aspirato nell'involucro trasparente, rimuoverlo, pulirlo e asciugarlo accuratamente, poi ricollocarlo sulla pompetta.
- Non utilizzare detergenti chimici o abrasivi.
- Pulire regolarmente l'involucro trasparente e l'ugello in silicone.

CONSERVAZIONE

Quando non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, conservare il dispositivo lontano da fonti di calore, umidità e dalla luce diretta del sole. Per evitare che il dispositivo prenda polvere e che questa si accumuli, utilizzare l'imballaggio originale per conservare il dispositivo.

Per prevenire danni alla batteria, ricaricare il prodotto regolarmente.

Manuale Utente

CONTENUTO

- 1 x Prozis EasyVAC - Pompetta per alimenti sottovuoto
- 1 x Manuale Utente

ISTRUZIONI

ISTRUZIONI PER L'USO

- Mettere il cibo nel sacchetto per sottovuoto e assicurarsi che la chiusura a pressione sia sigillata. Non sovraccaricare il sacchetto.
- Stendere il sacchetto su una superficie solida. Assicurarsi che l'area della valvola sia liscia e che non sia bloccata.
- Attaccare la macchina per il sottovuoto alla valvola del sacchetto e premere il tasto per attivare il processo di aspirazione. È necessario tenere ferma la macchina e premerla delicatamente verso il basso.
- Quando l'aria è stata aspirata dal sacchetto, la luce LED lampeggia per pochi secondi e la macchina si interrompe automaticamente.

- Rimuovere la macchina e premere la valvola del sacchetto con il dito per eliminare le bolle d'aria (questo permetterà che la valvola non perda). Collocare il sacchetto con il cibo sottovuoto nel frigorifero o nella dispensa.

Consigli importanti:

- Non aspirare liquidi nel sacchetto richiudibile.
- Non sovraccaricare i sacchetti richiudibili e assicurarsi che la valvola sia piatta. Quando si toglie l'aria dai sacchetti richiudibili, piccoli elementi di cibo o briciole possono entrare nella valvola, creando una perdita di aria.
- Non inserire nei sacchetti alimenti con la superficie affilata, poiché potrebbero rovinare il sacchetto e causare una perdita di sottovuoto.
- Il confezionamento sottovuoto non deve sostituire l'attività del frigorifero o del freezer. Gli alimenti deperibili devono comunque essere refrigerati.
- Il confezionamento sottovuoto non allunga la data di scadenza degli alimenti, che, in ogni caso, dovranno essere consumati entro la data di scadenza presente sulla confezione originale del prodotto.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Alcune difficoltà in cui il cliente può incorrere, possono essere risolte dallo stesso. Se il problema persiste dopo aver applicato i seguenti consigli, preghiamo di contattare l'Assistenza Clienti di Prozis.

PROBLEMA TECNICO	CAUSA	SOLUZIONE
La pompetta non funziona.	Il sacchetto richiudibile sottovuoto non è sigillato.	Verificare che il sacchetto richiudibile sia sigillato completamente e correttamente.
Il movimento della pompetta e la sigillatura sottovuoto del sacchetto risultano difficili.	Uso improprio.	Per aspirare il sacchetto usando la pompetta manuale, non premere con troppa forza per i primi 2-3 movimenti, ma attendere che il sacchetto inizi a restringersi. Questo significa che la pompetta sta funzionando.

PROBLEMA TECNICO	CAUSA	SOLUZIONE
Perdita di sottovuoto.	Il sacchetto richiudibile sottovuoto non è sigillato.	Verificare che il sacchetto richiudibile sia sigillato completamente e correttamente.
	Sacchetto danneggiato.	Verificare che il sacchetto non sia forato: riempirlo con acqua, richiuderlo e controllare se l'acqua gocciola.

DICHIARAZIONE DI GARANZIA

Tutte le apparecchiature vendute da Prozis sul sito www.prozis.com sono coperte da garanzia applicabile agli acquisti e alle vendite di beni di consumo.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Questo documento contiene i termini e le condizioni della garanzia di Prozis per il consumatore finale.

Questa garanzia è valida esclusivamente per il consumatore che acquista prodotti per un uso non professionale.

PERIODO DI GARANZIA

Prozis garantisce che le apparecchiature rimangano senza difetti, del materiale e del prodotto stesso, per un periodo di 2 anni a partire dalla data iniziale dell'acquisto da parte del consumatore e della relativa consegna, o per un tempo maggiore, se legalmente stabilito dalla normativa nazionale applicabile.

In caso di riparazione, il periodo di 2 anni è sospeso durante il tempo richiesto dalla riparazione.

BENI DI CONSUMO

La graduale diminuzione delle prestazioni, causata dall'uso prolungato delle componenti deteriorabili non è coperta da questa garanzia, a meno che il malfunzionamento non sia causato da un difetto di design, materiale o produzione.

COME EFFETTUARE UN RECLAMO

In caso esista il motivo per esercitare il diritto concesso al consumatore da questa garanzia, preghiamo di contattare l'Assistenza Clienti di Prozis attraverso i canali presenti sul sito di Prozis e di seguire le istruzioni e i consigli riportati.

I contatti e le informazioni per l'assistenza tecnica si trovano anche alla fine di questa garanzia.

Qualsiasi reclamo effettuato in relazione a questa garanzia sarà valido solo su presentazione di una prova di acquisto da parte del cliente originale. Questa prova può essere la fattura o ricevuta originale, premesso che presenti le informazioni relative alla data dell'acquisto e al nome del modello del prodotto.

RIPARAZIONI IN GARANZIA

Qualsiasi riparazione nell'ambito della presente garanzia non può essere effettuata da terzi. Questa garanzia non si applica a nessun tipo di riparazione o danno causato direttamente da tali riparazioni, che abbiano avuto un impatto o abbiano causato i danni che costituiscono l'oggetto del corrispondente reclamo di garanzia.

ECCEZIONI

Le situazioni seguenti non sono coperte dalla presente garanzia:

1. Qualsiasi usura a parti e componenti che risulti dal normale utilizzo del dispositivo.
2. Crepe, ammaccature, graffi, e altri tipi di danni superficiali che riguardano solo l'aspetto del prodotto.
3. Qualsiasi malfunzionamento causato da utilizzo inappropriate che non rispetta le istruzioni del manuale d'uso.
4. Utilizzo e conservazione del prodotto che non rispetta le istruzioni del manuale d'uso.
5. Apertura del prodotto da terzi non autorizzati a procedere alla riparazione.
6. Alterazione o modifica di parti o componenti, sia interne che esterne.
7. Danni causati da perdite della batteria, provocate da un guasto di una sua qualsiasi componente, oppure da uso improprio del prodotto.
8. Malfunzionamenti o danni causati da situazioni non ascrivibili alla produzione o all'ideazione dell'apparecchiatura.
9. Uso del prodotto in contesti aziendali, professionali o commerciali.
10. Malfunzionamento causato da utilizzo che non rispetta la normativa tecnica e di sicurezza in vigore.

I servizi forniti da Prozis con il fine di riparare o aggiustare qualsiasi tipo di difetto o malfunzionamento derivante da una delle situazioni eccezionali sopracitate, saranno soggetti al pagamento di manodopera, trasporto e costi della componente.

Il cliente deve supportare tutti i rischi di perdita e danno al prodotto durante il trasporto verso la Prozis. Questa garanzia è nulla se l'apparecchiatura restituita non riporta correttamente l'etichetta o l'adesivo, perché rimossi, danneggiati, manomessi o modificati in qualsiasi modo.

RESPONSABILITÀ LIMITATA

Prozis non può ritenersi responsabile per danni o perdita indiretti, dovuti all'uso del prodotto.

COSA FARE?

Al fine di richiedere un servizio di garanzia, il cliente dovrà contattare prima di tutto l'Assistenza Clienti di Prozis attraverso i canali presenti sul sito di Prozis e seguire le istruzioni e i consigli riportati.

Restituire il prodotto all'interno della scatola originale, inclusi tutti gli accessori e i documenti presenti al suo interno, all'indirizzo seguente:

Prozis
Rua do Cais, nº198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

CONTATTI

Prozis è sempre disponibile per ulteriori chiarimenti. Contatta l'Assistenza Clienti all'indirizzo: www.prozis.com/support.

Prozis es una marca registrada de PROZIS.COM, S.A.

Prozis se reserva el derecho de ajustar o modificar el producto o cualquiera de los documentos relacionados con el mismo a fin de asegurar su idoneidad para el uso, en cualquier momento y sin previo aviso.

La versión más reciente del presente documento, que puede incluir los ajustes o modificaciones anteriormente mencionados, está disponible para consulta en www.prozis.com.

Declaración de cumplimiento normativo

Mediante el presente documento, PROZIS declara que la **Bomba de envasado al vacío EasyVac** cumple con todos los requisitos especificados en la legislación vigente, así como en otras disposiciones pertinentes.

Para cualquier información adicional, Prozis estará siempre a su disposición a través de nuestros canales de comunicación del servicio de atención al cliente, disponibles en www.prozis.com/support.

 El embalaje que protege el dispositivo contra daños en el transporte está fabricado con materiales no contaminantes que pueden desecharse en contenedores de reciclaje locales.

Advertencias de seguridad



¡Atención!

Este símbolo identifica situaciones peligrosas que pueden provocar lesiones leves, o daños, avería y/o destrucción del dispositivo.

Para evitar daños o lesiones a los usuarios u otras personas, asegúrese de cumplir con los requisitos descritos a continuación.

Este aparato es apto para niños a partir de 8 años y personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando sea bajo supervisión o siguiendo las instrucciones relativas al uso del aparato de manera segura y entiendan los riesgos que implica.

Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.

La limpieza y el mantenimiento no deben llevarse a cabo por niños sin supervisión.



ADVERTENCIAS

- No utilice el aparato si este, o partes del mismo, presentan daños visibles.
- No modifique este aparato de ninguna manera.
- Proteja el aparato de la intemperie (humedad, polvo, calor). Utilícelo solo en ambientes secos. No lo utilice al aire libre.
- No sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
- No envasa al vacío hortalizas crudas como zanahoria, cebolla, ajo, repollo ni lechuga, ya que liberan gases naturales que afectan al nivel de envasado al vacío.
- Utilice únicamente bolsas de envasado al vacío con cierre hermético compatibles con esta bomba.

LIMPIEZA

1. Esta bomba de envasado al vacío no es apta para lavavajillas.
2. No sumerja este aparato en agua. La succión de líquidos puede afectar a su rendimiento e incluso dañarlo. En caso de que penetre líquido en la cubierta de la bomba, extráigala, límpiela, séquela completamente y vuelva a colocarla.
3. No utilice productos de limpieza químicos o abrasivos.
4. Limpie la tapa transparente y la boquilla de silicona regularmente.

ALMACENAMIENTO

Cuando no esté en uso durante un largo período de tiempo, guarde el aparato lejos del calor, la humedad y la luz solar directa.

Para evitar la acumulación de polvo y suciedad, utilice el embalaje original para guardarlo.

Manual de usuario

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 x Bomba de envasado al vacío EasyVac de Prozis
- 1 x Manual de usuario

INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE USO

- Coloque los alimentos dentro de la bolsa con cierre hermético y asegúrese de que esté bien cerrada. Evite llenarla en exceso.
- Coloque la bolsa sobre una superficie plana y estable. Asegúrese de que el área de la válvula esté sobre una superficie plana y no esté bloqueada.
- Conecte la envasadora a la válvula de la bolsa y pulse el botón "Encender/Apagar" para empezar el proceso de envasado al vacío. Puede que sea necesario sujetar la envasadora y presionarla suavemente algunas veces.

- Al completar el proceso de extracción de aire de la bolsa, el indicador LED parpadeará durante algunos segundos y el aparato se detendrá automáticamente.
- Extraiga la envasadora y presione la válvula de la bolsa con los dedos para eliminar las burbujas de aire (esto puede ayudar a evitar que la válvula tenga fugas). Guarde la bolsa con alimentos en el frigorífico o la despensa.

Consejos importantes:

- No envasar al vacío ninguna bolsa con contenido líquido.
- Evite llenar en exceso las bolsas con cierre hermético y asegúrese de que la válvula esté sobre una superficie plana. Al envasar al vacío bolsas con cierre hermético, pequeñas cantidades o partículas de alimentos pueden introducirse en la válvula, creando una posible fuga de aire.
- No coloque alimentos con bordes afilados en las bolsas con cierre hermético. Pueden dañarlas y provocar una fuga de aire.
- El envasado al vacío no es un sustituto de la refrigeración o la congelación. Los alimentos perecederos deben mantenerse refrigerados.
- El envasado al vacío no alarga la fecha de caducidad de los alimentos. Los alimentos serán aptos para el consumo dentro de la fecha de caducidad impresa en la etiqueta original del producto.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El usuario puede solucionar algunos problemas. Si el problema persiste después de llevar a cabo las siguientes soluciones, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Prozis.

PROBLEMA TÉCNICO	CAUSA	SOLUCIÓN
El aparato no funciona.	La bolsa de envasado al vacío con cierre hermético no está bien cerrada.	Compruebe si la bolsa de envasado al vacío con cierre hermético está bien cerrada.
Resulta difícil mover el émbolo extraer el aire de la bolsa.	Uso inadecuado.	Para envasar al vacío una bolsa con la bomba manual, no presione con demasiada fuerza durante los primeros 2-3 movimientos hasta que vea que la bolsa se desinfla. Esto significa que la válvula está funcionando correctamente.

PROBLEMA TÉCNICO	CAUSA	SOLUCIÓN
Se producen fugas.	La bolsa de envasado al vacío con cierre hermético no está bien cerrada.	Compruebe si la bolsa de envasado al vacío con cierre hermético está bien cerrada.
	La bolsa está dañada.	Verifique si la bolsa no está rota. Llénela con un poco de agua, ciérrela y compruebe si tiene fugas.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Todos los productos comercializados por Prozis a través de www.prozis.com están cubiertos por la garantía aplicable a la compraventa de bienes de consumo.

CONSIDERACIONES GENERALES

En el presente documento se describen los términos y condiciones de la garantía que Prozis ofrece a sus clientes finales.

La presente garantía se aplica exclusivamente a los clientes que adquieran el producto para fines no profesionales.

PERÍODO DE GARANTÍA

Prozis garantiza que el producto no presentará defectos de materiales ni de fabricación durante un período de 2 años a partir de la fecha de compra por parte del cliente y su respectiva entrega, o durante un período más largo si así lo establece la legislación nacional vigente.

En caso de que el producto requiera reparación, el plazo de garantía de 2 años se suspende durante el período en que el artículo se encuentre en reparación.

CONSUMIBLES

La reducción gradual del rendimiento como consecuencia del uso prolongado de los componentes consumibles del producto no está cubierta por esta garantía a menos que la avería sea atribuible a defectos de diseño, material o fabricación.

CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN

Para poder ejercer su derecho de garantía, deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Prozis a través de los canales de comunicación indicados en la página web de Prozis y seguir las instrucciones o recomendaciones proporcionadas.

La información de contacto y asistencia técnica también se encuentra disponible al final de la presente garantía.

Cualquier reclamación relacionada con la presente garantía solo será válida si el cliente original presenta el justificante de compra, pudiendo este ser la factura o el recibo original que permita comprobar la fecha de compra y el modelo del producto.

REPARACIONES EN GARANTÍA

Las reparaciones en garantía no pueden efectuarse por servicios técnicos de terceras partes. La presente garantía no cubre reparaciones o daños directamente ocasionados por dichas reparaciones que hayan afectado o provocado los daños que son objeto de la reclamación de garantía.

EXCLUSIONES

Quedan excluidas de la cobertura los siguientes casos:

1. Cualquier desgaste de piezas y componentes como consecuencia del uso normal del producto.
2. Daños estéticos externos como agrietamientos, abolladuras, arañazos y otros tipos de daños superficiales.
3. Cualquier avería provocada por un uso inadecuado del producto, contraviniendo lo especificado en las instrucciones del manual de uso.
4. Uso y almacenamiento inadecuado del producto, contraviniendo lo especificado en las instrucciones del manual de uso.
5. Intento de reparación del producto por un tercero no autorizado.
6. Cambios o alteraciones de piezas o componentes internos o externos.
7. Daños producidos por fuga del contenido de las pilas/baterías como consecuencia de la ruptura de cualquiera de sus componentes, o por el uso incorrecto del producto.
8. Averías o daños por razones que no pueden atribuirse a la fabricación o diseño del producto.
9. Uso del producto en actividades profesionales, comerciales o empresariales.
10. Avería debido a un uso que no respeta las normas técnicas o de seguridad vigentes o las instrucciones del manual de uso.

Los servicios proporcionados por Prozis de reparación o arreglo de cualquier fallo o avería como consecuencia de cualquiera de las situaciones excluidas anteriormente mencionadas estarán sujetos al pago de costes de mano de obra, transporte y componentes.

El cliente asumirá todos los riesgos de pérdidas y daños que pueda sufrir el producto durante el transporte a Prozis. La presente garantía quedará anulada si las etiquetas o los adhesivos del producto devuelto han sido retirados o están dañados, manipulados o modificados de alguna manera.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Prozis no se responsabiliza de daños o pérdidas indirectos como consecuencia del uso del producto.

CÓMO SOLICITAR EL SERVICIO DE GARANTÍA

Para obtener el servicio de garantía, primero deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Prozis a través de los canales de comunicación indicados en la página web de Prozis y seguir las instrucciones o recomendaciones proporcionadas. Envíe el producto en su embalaje original, incluyendo todos los accesorios y documentación a la siguiente dirección:

Prozis
Rua do Cais, nº198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

CONTACTO

Para cualquier información adicional, Prozis estará siempre a su disposición a través de nuestro canal de comunicación del Servicio de Atención al Cliente, disponible en www.prozis.com/support.

Prozis é uma marca comercial registada da PROZIS.COM, S.A.

A Prozis reserva-se o direito de ajustar ou modificar o produto ou qualquer documentação associada com o intuito de garantir a sua aptidão para utilização, a qualquer altura e sem aviso prévio.

A versão mais recente deste documento, que poderá conter tais ajustes ou modificações, está disponível para consulta no site www.prozis.com.

Declaração de conformidade legal

A PROZIS declara pelo presente documento que a **Bomba de Vácuo para Alimentos EasyVAC** está totalmente em conformidade com todas as normas especificadas na legislação aplicável, bem como com outras cláusulas relevantes.

A Prozis estará sempre disponível para esclarecimentos adicionais através dos canais de comunicação de apoio ao cliente em www.prozis.com/support.

 A embalagem que protege o dispositivo contra danos de transporte é feita de materiais não poluentes que podem ser eliminados nos pontos de reciclagem locais.

Avisos de segurança



Cuidado!

Este símbolo alerta para situações perigosas que podem originar ferimentos leves ou danos, avaria e/ou destruição do dispositivo.

Para evitar danos ou lesões em utilizadores ou terceiros, garanta o cumprimento dos requisitos que se seguem.

Este dispositivo pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, desde que a utilização seja supervisionada ou que lhes sejam fornecidas instruções relativamente à utilização do dispositivo de forma segura e que compreendam os perigos envolvidos.

As crianças não devem brincar com este dispositivo.

A limpeza e a manutenção não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.



AVISOS

- Não utilize o dispositivo se estiver visivelmente danificado, bem como as suas peças.
- Não altere nem modifique o dispositivo de nenhuma forma.
- Proteja o dispositivo dos elementos (humidade, sujidade, calor). Esta bomba pode apenas ser utilizada em ambientes secos - não a utilize no exterior.
- Nunca mergulhe este equipamento em água ou outros líquidos.
- Não embale a vácuo alimentos crus, como cenouras, cebolas, alhos, couve e alface porque libertam gases naturais que afetam o nível de vácuo.
- Utilize apenas sacos de fecho de vácuo adequados para esta bomba.

LIMPEZA

1. Esta bomba de vácuo para alimentos não é adequada para máquina de lavar loiça.
2. Não mergulhe o dispositivo em água. A aspiração de líquido irá afetar o desempenho e até danificar a bomba. Se entrar algum líquido na tampa transparente da bomba, puxe-a para fora, limpe-a e seque-a completamente, voltando a colocá-la no lugar.
3. Não utilize quaisquer agentes de limpeza químicos ou abrasivos.
4. Limpe a tampa transparente e o bocal de silicone com regularidade.

ARMAZENAMENTO

Armazene o dispositivo afastado de calor, humidade e luz solar direta se não for utilizado durante um longo período de tempo.

Utilize a embalagem antiga para voltar a embalar o dispositivo de forma a evitar a acumulação de pó e sujidade.

Manual de utilizador

CONTEÚDOS DA EMBALAGEM

- 1 x Bomba de Vácuo para Alimentos EasyVAC da Prozis
- 1 x Manual de utilizador

INSTRUÇÕES

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Coloque os alimentos dentro do saco de fecho a vácuo e certifique-se de que o fecho está seguro. Evite encher o saco em demasia.
- Coloque o saco na horizontal, sobre uma superfície sólida e estável. Certifique-se de que a área da válvula está plana e sem obstruções.
- Fixe a máquina de embalar à válvula do saco e prima o botão de alimentação para iniciar o processo de vácuo. Poderá ter de seguir na máquina de embalar e, por vezes, empurrá-la cuidadosamente para baixo.

- Assim que o ar tiver sido extraído do saco, o indicador LED irá piscar durante alguns segundos e, em seguida, a máquina de embalar irá parar automaticamente.
- Retire a máquina de embalar e prima a válvula do saco com o dedo para remover quaisquer bolhas de ar (tal pode ajudar a evitar fugas da válvula). Coloque o saco com os alimentos no frigorífico ou na despensa.

Dicas importantes:

- Não embale líquidos a vácuo em sacos de fecho.
- Evite encher os sacos de fecho em demasia e certifique-se de que a válvula permanece plana. Ao fechar sacos de fecho a vácuo, podem ser accidentalmente puxadas pequenas quantidades de migalhas ou partículas de alimentos para a válvula, criando uma possível fuga de ar.
- Não coloque alimentos com extremidades afiadas nos sacos de fecho. Tal poderá causar danos e criar uma fuga de ar.
- O embalamento a vácuo não substitui o frigorífico ou o congelador. Os produtos perecíveis ainda precisam de ser refrigerados.
- O embalamento a vácuo não prolonga a data de validade. Os alimentos poderão ser consumidos em segurança dentro da data de validade impressa na embalagem original do produto.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Alguns problemas que poderão surgir podem ser resolvidos pelo utilizador. Se o problema persistir depois de tentar as soluções que se seguem, contacte o apoio ao cliente da Prozis.

PROBLEMA TÉCNICO	CAUSA	SOLUÇÃO
A bomba não funciona.	O saco de fecho de vácuo não está selado.	Verifique se o saco de fecho de vácuo está completa e adequadamente selado.
Mover a pega da bomba e fechar o saco a vácuo é muito difícil.	Utilização incorreta.	Para fechar um saco a vácuo utilizando a bomba manual, não carregue com muita força durante os primeiros 2 ou 3 movimentos até ver o saco a encolher. Tal significa que a válvula está a fazer o seu trabalho.

PROBLEMA TÉCNICO	CAUSA	SOLUÇÃO
Fuga.	O saco de fecho de vácuo não está selado.	Verifique se o saco de fecho de vácuo está completa e adequadamente selado.
	Saco danificado.	Verifique se o saco não está rasgado: encha-o com um pouco de água, feche-o e verifique se sai água do saco.

DECLARAÇÃO DE GARANTIA

Todos os produtos comercializados pela Prozis através do site www.prozis.com estão abrangidos pela garantia aplicável à aquisição e venda de bens de consumo.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Este documento contém os termos e as condições da garantia da Prozis para consumidores finais.

Esta garantia é válida exclusivamente para consumidores que adquiriram o produto para fins não profissionais.

PERÍODO DE GARANTIA

A Prozis garante um produto sem defeitos de material e fabrico durante um período de 2 anos, a contar a partir da data de aquisição inicial pelo consumidor e respectiva entrega, ou durante mais tempo se legalmente determinado pela legislação nacional aplicável. Na eventualidade de ser necessário efetuar uma reparação, este período de 2 anos é interrompido durante o tempo de reparação.

CONSUMÍVEIS

A redução gradual do desempenho causada pela utilização prolongada dos componentes consumíveis do produto não se encontra abrangida por esta garantia, exceto se a avaria tiver sido causada por defeitos no design, nos materiais ou no fabrico.

COMO APRESENTAR UMA RECLAMAÇÃO

Se surgir a necessidade de exercer os direitos concedidos ao utilizador através desta garantia, entre em contacto com o apoio ao cliente da Prozis através dos canais de comunicação indicados no site da Prozis e siga as instruções ou recomendações fornecidas.

As informações de contacto e assistência técnica também estão indicadas no final desta garantia.

Quaisquer reclamações efetuadas relativamente a esta garantia apenas serão válidas se for apresentada a prova de compra pelo cliente original. Esta prova de compra poderá ser a fatura ou o recibo original, desde que inclua informações referentes à data de aquisição e ao nome do modelo do produto.

REPARAÇÕES DENTRO DA GARANTIA

As reparações ao abrigo desta garantia não podem ser efetuadas por terceiros. Esta garantia não se aplica a reparações, ou danos causados diretamente por tais reparações, que tenham afetado ou causado os danos que constituem o objeto desta reclamação de garantia.

EXCLUSÕES

As situações que se seguem não se encontram abrangidas por esta garantia:

1. Qualquer desgaste de peças e componentes resultante da utilização normal do produto.
2. Fissuras, amolgadelas, riscos e outros tipos de danos superficiais que afetam apenas o aspeto do produto.
3. Qualquer avaria causada por uma utilização inadequada do produto que não esteja de acordo com as instruções do manual de utilizador.
4. Utilização e armazenamento do produto que não estejam em conformidade com as instruções do manual de utilizador.
5. Abertura do produto por terceiros não autorizados a proceder à sua reparação.
6. Modificação ou alteração de peças ou componentes, quer sejam internos ou externos.
7. Danos causados por vazamento da pilha/bateria resultante da quebra de qualquer um dos seus componentes ou da utilização incorreta do produto.
8. Avaria ou danos devido a motivos que não podem ser atribuídos ao fabrico ou design do produto.
9. Utilização do produto no contexto de empresa, profissional ou comercial.
10. Avaria devido a uma utilização que não cumpra as normas técnicas ou de segurança em vigor ou as instruções do manual de utilizador.

Os serviços fornecidos pela Prozis de reparação ou correção de falhas ou avarias resultantes da verificação de qualquer uma das situações excluídas acima mencionadas estarão sujeitos ao pagamento dos custos com mão de obra, transporte e componentes.

O cliente deverá assumir todos os riscos de perda do produto e danos causados ao mesmo durante o transporte até à Prozis. Esta garantia será nula se o produto devolvido for recebido com etiquetas ou autocolantes que foram removidos, danificados, adulterados ou modificados de alguma forma.

RESPONSABILIDADE LIMITADA

A Prozis não pode ser responsabilizada por perdas ou danos indiretos devido à utilização do produto.

O QUE FAZER?

Para solicitar um serviço previsto na garantia, deve primeiro contactar o apoio ao cliente da Prozis através dos canais de comunicação indicados no site da Prozis e seguir as instruções e recomendações fornecidas.

Devolva o produto dentro da sua embalagem original, incluindo todos os acessórios e toda a documentação, para a seguinte morada:

Prozis

Rua do Cais, nº198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

CONTACTOS

A Prozis está sempre disponível para esclarecimentos adicionais através do seu canal de comunicação de apoio ao cliente em www.prozis.com/support.

PROZIS

Zona Franca Industrial
Plat 28 - Pavilhão K - Mod 6
9200-047 Caniçal, Madeira